

テーブルトップ型ロボット **TT** ファーストステップガイド 第2版

このたびは、当社の製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。 安全にご使用頂くために、本ファーストステップガイドの他に同梱されています安全ガイドおよび 詳細な取扱説明書(CD)を必ずお読み頂き、正しくご使用頂きますようお願いいたします。 このファーストステップガイドは、本製品専用に書かれたオリジナルの説明書です。

取扱説明書(CD)が必要な場合、ファーストステップガイドまたは取扱説明書巻末に記載されている最寄の営業所にご請求ください。

- この取扱説明書の全部または一部を無断で使用・複製することはできません。
- 本文中における会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

製品の確認

本製品は、標準構成の場合、以下の部品で構成されています。 万が一、型式間違いや不足のものがありましたら、お手数ですが、販売店または当社まで ご連絡ください。

1. 構成品 (オプションを除く)

1. 1177	<u> мин (лу учу с му у)</u>	
番号	品 名	型式
1	ロボット本体(コントローラ内蔵)	型式銘板の見方、型式の見方をご参照ください。
付属品	1	
2	電源プラグ	AP-400-C (メーカ:山手電研工業)
3	I/O フラットケーフ゛ル	CB-DS-PIO020
4	ファーストステップ゜カ゛イト゛	
5	取扱説明書 (CD)	
6	安全ガイド	

2. オプション部品

番	号 品	名		型	式
1	本体取付金具(本体	本への取付ボルト・ナット付)	TT-FT		

3. ティーチンク゛ツール (オフ゜ション)


プログラム作成、教示などによるポジション設定、パラメータ設定などのセットアップ操作には、パソコン対応ソフトまたはティーチングボックスが必要です、レンずたかをご甲章ください

	ハノコノ対応ノアよにはハーテングトリクスが必要です。いりれがをこ用息へたさい。										
番号	品名	型 式	備考								
1	パソコン対応ソフト (RS232C ケーブル+非常停止 ボックス付き)		RS232C→RS232C ^{**1}								
2	パソコン対応ソフト (USB 変換アダプタ+RS232C ケーブル+非常停止ボックス付き)	IA-101-X-USBMW	USB→RS232C ^{※1}								
3	パソコン対応ソフト (USB ケーブル付き)	IA-101-TT-USB	USB→USB ^{※1}								
4	ティーチンク゛ホ゛ックス	SEL-T	_								
5	ティーチングボックス (デッドマンスイッチ付き)	SEL-TD	_								
6	ティーチンク゛ホ゛ックス	IA-T-X	_								
7	ティーチングボックス(デッドマンスイッチ付き)	IA-T-XD	_								

※1 左がパソコン側、右が TT 側の通信ポートです。

4. CD に収録されている本製品関連の取扱説明書

番号	名 称	管理番号
1	テーブルトップ型ロボット TT 取扱説明書	MJ0149
2	n゚ソコン対応ソフト IA-101-X-MW 取扱説明書	MJ0154
3	ティーチングボックス SEL-T/TD 取扱説明書	MJ0183
4	ティーチングボックス IA-T-X/XD 取扱説明書	MJ0160
5	DeviceNet 取扱説明書	MJ0124
6	CC-Link 取扱説明書	MJ0123
7	ProfiBus-DP 取扱説明書	MJ0153
8	X-SEL Ethernet 取扱説明書	MJ0140



6. 型式の見方

	1	2	<u>3</u> <u>4</u>	<u>(5)</u>	<u></u>
①シリース゛	②\$17°	③エンコーダ種類	④XY ストロ−ク	⑤Z ストローク	⑥ オプ゚ション
TT(標準)	A2:門型 2 軸 C2:片持ち 2 軸	1:インクリメンタル	2020 200×200mm		DV: DeviceNet 仕様 CC: CC-Link 仕様 PR: ProfiBus 仕様
(保华)	A3:門型3軸 C3:片持ち3軸	1.4ングリトングル	4040 400×400mm	05B 50mm 10B 100mm	ET : Ethernet 仕様 FT :本体取付金具付き P : I/O PNP 仕様

TT - A3 - I - 2020 - 05B - DV

基本仕様

[共通仕様]

項目	仕 様
使用周囲温度・湿度	0~40℃、20%~85%RH 以下
モータ種別	パルスモータ(サーボ制御)
位置検出方式	インクリメンタルエンコータ゛
駆動方式	ボールネジ(φ10mm 転造 C10) ボールネジリード6mm
繰返し位置決め精度	± 0.02mm
ハ゛ックラッシ	0.1mm 以下
ガイト ゙	直動無限循環型
許容負荷モーメント※1	Ma:6·5N·m Mb:9.3N·m Mc:16.4N·m

※1 5000km 走行寿命を想定した値

[幼個別仕様]

タイプ [°]		ストロ−ク (mm)		各軸最高速度 (mm/sec)		加減速度 (G)	最大可搬質量(kg) ^{※2}			本体質量 (kg)	型式				
		X軸	Y軸	Z軸	X軸	Υ軸	Ζ軸	(G)	X軸	Y軸	Ζ軸	(kg)			
	2軸	200	200	-		300		0.3	10	5	_	14.8	TT-A2-I-2020		
	Z #m	400	400	-		300		0.5	10	3		33	TT-A2-I-4040		
門型		200	200	200	200	50	30	00	280					16.5	TT-A3-I-2020-05B
1,1	3軸		200	100		300		0.3	10	-	2	10.0	TT-A3-I-2020-10B		
	7	- 1	400	50	30	00	280	0.5			2	35	TT-A3-I-4040-05B		
			400	100		300							TT-A3-I-4040-10B		
	2軸	200	200	-		300		0.2		4		16.3	TT-C2-I-2020		
	Z #m	400	400	-				0.2		4		35	TT-C2-I-4040		
片持ち		200	200	50	30	00	280					18	TT-C3-I-2020-05B		
7113	2 효ሐ	200	200	100		300		0.2	_	_	2	10	TT-C3-I-2020-10B		
	3 軸 -	3軸		400	50	30	00	280	0.2	_			37	TT-C3-I-4040-05B	
		+00	400 400			300						31	TT-C3-I-4040-10B		

%2 可搬質量は定格加速度の場合です。(門型:0.3G 片持ち:0.2G)

「コントローラ仕様】

項	目	仕	様				
軸	数	2 軸	3 軸				
電源電圧		単相 AC100~115V, AC200~	230V ±10%				
電源周波数		50Hz/60Hz					
電源容量	AC100V	150VA	210VA				
电脉节里	AC200V	155VA	215VA				
最大電流※3		3A (AC100V), 1.6A (AC200V)	4.2A (AC100V), 2.2A(AC200V)				
突入電流※4		15A (AC100V), 30A (AC200V)					
漏れ電流		0.75mA					
絶縁耐圧		AC2000V 1 分間					
瞬時停電耐性		500μs 以上	500μs 以上				
速度設定		1~300mm/sec					
加速度設定		0.01G~0.3G					
プログラム言語		スーパー SEL 言語					
プログラム数 (マル		64 プ [°] ロケ ๋ ラム (16 プ [°] ロケ ๋ ラム)					
フ゜ロク゛ラムステッフ゜参	汝	6000 ステップ゜(トータル)					
ポジション数		3000 ポジション(トータル)					
プログラム起動		専用デジスイッチ+専用起動スイッチ					
データ記憶装置	•	7วีงง่ว ROM + SRAM ^{※⁵}					
標準 I/O ボード	•	入力 16 点/出力 16 点					
対応フィールドバス		DeviceNet/CC-Link/ProfiBus/Ethernet					
保護機能		過電圧、モータ過電流、モータ過負荷、ドライバ温度異常、エンコーダ異常 他					


※3 電源投入後の最初のサーボオン処理で行われるサーボモータの励磁相検出時に電流が最大となります。

(通常:約1~2秒、最大:10秒)

※4 電源投入時の突入電流は約20msecの間流れますが、突入電流の流れる時間は安全率を考慮してください。 突入電流値は、電源ラインのインピーダンスにより変わりますのでご注意ください。

※5 SRAM はパッテリパックアップされていません。したがって電源を落とした場合プログラムで使用しているフラグ、変数のデータは保存されませんのでご注意ください。 また、プログラムやポジションデータもフラッシュ ROM に書き込まない場合も同様です。


外形寸法図



※1 位置調整用ボリューム:スライダ位置の微調整を行うことができます。

								(単	.位 mm)
型式	Α	В	C	D	Е	F	G	Xst	Yst
TT-A2-I-2020	369.7	330	338.5	133.3	185	240	88.2	200	200
TT-A2-I-4040	569.7	530	538.5	333.3	385	440	188.2	400	400


[門型3軸 TT-A3]



※1 位置調整用ボリューム: スライダ位置の微調整を行うことができます。

								(単	<u>位 mm)</u>
型式	Α	В	С	D	Е	F	Xst	Yst	Zst
TT-A3-I-2020-05B	369.7	330	338.5	83.3	135	240	200	200	50
TT-A3-I-2020-10B	369.7	330	338.5	83.3	135	240	200	200	100
TT-A3-I-4040-05B	569.7	530	538.5	283.3	335	440	400	400	50
TT-A3-I-4040-10B	569.7	530	538.5	283.3	335	440	400	400	100


[片持ち 2 軸 TT-C2]



※1 位置調整用ボリューム: スライダ位置の微調整を行うことができます。

							(里	1立 mm)
型式	Α	В	С	D	Е	F	Xst	Yst
TT-C2-I-2020	405	320	135	120	310	42	200	200
TT-C2-I-4040	605	520	335	213.6	510	142	400	400

[片持ち3軸 TT-C3]



※1 位置調整用ボリューム: スライダ位置の微調整を行うことができます。

(単位 mm)

								\— I=	Z 1111111/
型式	Α	В	С	D	Е	F	Xst	Yst	Zst
TT-C3-I-2020-05B	405	330.6	135	120	310	71	200	200	50
TT-C3-I-2020-10B	405	330.6	135	120	310	71	200	200	100
TT-C3-I-4040-05B	605	530.6	335	213.6	510	171	400	400	50
TT-C3-I-4040-10B	605	530.6	335	213.6	510	171	400	400	100

設置環境

次のような場所は避けて設置してください。


- 周囲温度が0~40℃の範囲を超える場所
- 温度変化が急激で結露するような場所
- 相対湿度が 20%RH 未満または 85%RH を超える場所
- 腐食性ガス、可燃性ガスのある場所
- じん埃、塩分、鉄粉が多い場所
- 本体に直接振動や衝撃が伝わる場所
- 日光が直接あたる場所
- 水、油、薬品の飛沫がかかる場所

次のような場所で使用する際は、しゃへい対策を十分に行ってください。


- 静電気などによる/イズが発生する場所
- 強い電界や磁界が生じる場所
- 電源線や動力線が近くを通る場所

設置およびノイズ対策

- 1. 本体リアパネル部には冷却用通気孔がありますので、設置の際には通気孔をふさがないようにしてください。
- 2. 本体の固定が必要な場合は、オプションの取付金具(型式 TT-FT: 4 セット、本体への取付ポルト・ナット 付き)で以下のように固定してください。 取付金具



3. 保安用接地



4. /イズ対策用接地 (フレームグランド) 本体のフレームグランド端子に直径 1.6mm 以上の軟銅線で接続してください。(上図参照) アース線は、他機器と共用したり連結せずに、コントローラごとに接地してください。

保安用接地も同様です。



5. 配線方法に関する諸注意 I/O 線、通信542、電源・動力線は分離してください。


6. /イズ発生源および/イズ防止


同一電源路はは、

ノイズ防止対策を行ってください。 ノイズ発生源の対策例を示します。

①AC ソレノイドバルブ・マグネットスイッチ・リレー [処置]コイルと並列にノイズキラーを取り付けます。

②DC ソレノイドバルプーマグネットスイッチ・リレー [処置]コイルと並列にダイオードを取り付けます。DC リレーは、ダイオード内蔵型をご使用ください。











配線図





付属の電源プラグにケーブルを接続してください。 ケーブ ルはお客様でご用意ください。

- ※1 サーキットプレーカの選定は、以下に従って行ってください。 プレーカ定格電流値>電源容量÷AC入力電圧 (電源容量は、コントローラ仕様の項を参照)

 - (電源谷里は、コアローアルでの現在を照け、 ・サーボ わけ時のサーボ モータ励磁相検出時に最大電流が流れます。サーキットブレーカの定格電流は、最大電流でトリップ しないものを選定してください。
 ・コントローラ仕様に記載されている突入電流でトリップ しないものを選定してください。
 (メーカのカタログ に記載されている動作特性曲線のグラフを参照)
 ・サーキットプレーカの定格しゃ断電流は、短絡電流が流れた場合でも必ずしゃ断できる電流値を選定してください。 選定してください。
 - 歴化していていた。 定格しゃ断電流>短絡電流=1次側電源容量÷電源電圧 ・サーキットプレーカの定格電流は、余裕を見て選定してください。
- ※2 漏電プレーカを設ける場合は、火災の保護または人体の保護などの目的を明確にして選定する
 - 必要があります。 漏電ブレーカの設置箇所で漏れ電流の測定を行ってください。 漏電ブレーカは、"高調波対応型"を使用してください。

I/O 信号

入力

ピン No.	電線色	ポ- ト	標準設定時	備考			
L J NO.	电锹巴	No.	(出荷時)機能	出荷時は派 ができます		I/O パラメータ設定で入力機能を変更すること	
1	茶 1	_	I /O 電源+24V	パ [°] ラメータ ^{※1} No.	パラメータ名称	機能	
2	赤 1	016	汎用入力	30	入力機能選択 000*2	1:プ ログ ラムスタート	
3	橙 1	017	汎用入力	31	入力機能選択 001	0:汎用入力 1:ソフトリセット信号	
4	黄 1	018	汎用入力	32	入力機能選択 002	0:汎用入力 1:サーボ ON 信号	
5	緑1	019	汎用入力	33	入力機能選択 003	0:汎用入力 1:AUTO モード 時、パワー ON リセット/ソフトウェアリセッ トでプロク゚ラムオートスタート 2:オートスタートプログラム信号	
6	青1	020	汎用入力	34	入力機能選択 004	0:汎用入力 1:全サーボ軸ソフトインターロック(OFF レベル)	
7	紫 1	021	汎用入力	35	入力機能選択 005	0:汎用入力 1:動作一時停止解除(ON エッシ゚)	
8	灰 1	022	汎用入力	36	入力機能選択 006	0:汎用入力 1:動作一時停止信号(OFF レペル)	
9	白1	023	汎用入力	37	入力機能選択 007*3	0:汎用入力 1: プログラム No.指定(LSB)	
10	黒 1	024	汎用入力	38	入力機能選択 008*3	0:汎用入力 1: プログラム No.指定(2 ビットめ)	
11	茶 2	025	汎用入力	39	入力機能選択 009* ³	0:汎用入力 1: プログラム No.指定(3 ビットめ)	
12	赤 2	026	汎用入力	40	入力機能選択 010*3	0:汎用入力 1: プログラム No.指定(4 ビットめ)	
<u> </u>				41	入力機能選択 011*3	0:汎用入力 1: プログラム No.指定(5 ピットめ)	
13	橙 2	027	汎用入力	42	入力機能選択 012*3	0:汎用入力 1: プログラム No.指定(6 ピットめ)	
14	黄 2	028	汎用入力	43	入力機能選択 013* ³	0:汎用入力 1: プログラム No.指定(MSB: 7 ピットめ)	
15	緑 2	029	汎用入力			2:エラーリセット(ON エッジ)	
16	青 2	030	汎用入力	44	入力機能選択 014	0:汎用入力 1:駆動源遮断解除入力(ON エッジ)	
17	紫 2	031	汎用入力	45	入力機能選択 015	0:汎用入力 1:全有効軸原点復帰(ON エッジ) 2:全インクリメント有効軸原点復帰(ON エッジ)	


- ※1 I/O パラメータ 30~45 (入力機能選択 000~015) で入力機能を設定し、設定されたそれぞれの機能を割付けるポート No.を I/O パラメータ 283~298 で設定します。
- ※2 入力機能選択 000 (プログラムスタート) をポート No.000 以外のポートに割付けると、フロントパネル部のスタートスイッチは機能しなくなりま
- す。 ※3 入力機能選択 007~013(プログラム選択スイッチ)をポート No.007~No.013 以外のポートに割付けると、フロントパネル部のプログラム選択スイッチは機能しなくなります。

出力

ピン No.	電線色	ポート No.	標準設定時 (出荷時)機能	備考 出荷時は汎用出力になっていますが、パラメーウ設定で出力機能を変更することがで				
18	灰 2	316	汎用出力	きます。 パラメータ** ⁴		1		
10	灰2	310	が出出力	No.	パラメータ名称	機能		
19	白 2	317	汎用出力	46 331	出力機能選択 300 ^{※5} 出力機能選択 300(エリア 2)	0:汎用出力 1:動作解除いい以上のエラー出力(ON) 2:動作解除いい以上のエラー出力(OFF)		
20	黒 2	318	汎用出力			3:動作解除い、ル以上のエラー出カナ非常停止 出力(ON) 4:動作解除い、ル以上のエラー出カ+非常停止 出力(OFF)		
21	茶 3	319	汎用出力	47 332	出力機能選択 301 ^{※5} 出力機能選択 301(エリア 2)	0:汎用出力 1:READY 出力(PIO トリカ゚プログラム運転可)		
22	赤 3	320	汎用出力		,	2:READY 出力(PIO トリガプログラム運転可、 かつ、動作解除レベル以上のエラー発生なし 3:READY 出力(PIO トリガプログラム運転可、 かつ、コールドスタートレベル以上のエラー発生なし		
23	橙3	321	汎用出力	48 333	出力機能選択 302 ^{※5} 出力機能選択 302(エリア 2)	0:汎用出力 1:非常停止出力(ON) 2:非常停止出力(OFF)		
24	黄 3	322	汎用出力	49 334	出力機能選択 303 ^{※5} 出力機能選択 303(エリア 2)	0:汎用出力 1:AUTO モード出力		
25	緑3	323	汎用出力		,	2:自動運転中出力(その他パラメータ No.12 マ '1'に設定時)		
26	青3	324	汎用出力	50 335	出力機能選択 304 ^{※5} 出力機能選択 304(エリア 2)	0:汎用出力 1:全有効軸原点(=0)時出力 2:全有効軸原点復帰完了状態時出力 3:全有効軸原点アリセトを標時出力		
27	紫 3	325	汎用出力	51 336	出力機能選択 305 出力機能選択 305(エリア 2)	0:汎用出力 2:第 1 軸サーボ ON 中出力		
28	灰 3	326	汎用出力	52 337 53	出力機能選択 306 出力機能選択 306(エリア 2) 出力機能選択 307	0:汎用出力 2:第 2 軸サーボ ON 中出力 0:汎用出力		
				338	出力機能選択 307(エリア 2)	2:第 3 軸サーボ ON 中出力		
29	白3	327	汎用出力	54 339	出力機能選択 308 出力機能選択 308(エリア 2)	0:汎用出力		
30	黒 3	328	汎用出力	55 340	出力機能選択 309 出力機能選択 309(ェリ7 2)	0:汎用出力		
31	茶 4	329	汎用出力	56 341	出力機能選択 310 出力機能選択 310(ェリア 2)	0:汎用出力		
	***		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	57 342	出力機能選択 311 出力機能選択 311(エリア 2)	0:汎用出力		
32	赤 4	330	汎用出力	58 343	出力機能選択 312 出力機能選択 312(ェリア 2)	0:汎用出力		
33	橙 4	331	汎用出力	59 344	出力機能選択 313 出力機能選択 313(ェリア 2)	0:汎用出力		
0.4	# 4		1/0 唇液 0/	60 345	出力機能選択 314 出力機能選択 314(エリア 2)	0:汎用出力		
34	黄 4	_	I/O 電源 0V	61 346	出力機能選択 315 出力機能選択 315(エリア 2)	0:汎用出力		

^{| 340 | 137 | 140 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 14}

I/O フラットケーブル(付属品)CB-DS-PIO020




3 11 14 11 14

入出力仕様								
仕様			入力部	出力部				
	項目		仕様	項目	仕様			
	入力電圧		DC24V±10%	負荷電圧	DC24V			
	入力電流		7mA 1 回路	最大負荷電流	100mA/1 点 400mA/8 点※6			
	ON/OFF 電圧	NPN	ON 電圧:MIN. DC16V OFF 電圧:MAX.DC5V	漏れ電流	MAX. 0.1mA/1 点			
	014011 电圧	PNP	ON 電圧:MIN. DC8V OFF 電圧:MAX.DC19V	※6 出力ポート N 合計の最大	No.316 から 8 点毎に、負荷電流 cが 400mA となります。			
N P N		P24 P24 	コントローラ 680Ω マンプ 部回 3.3kΩ 路	P24 P24 P24 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P				
P N P	コントローラ 入力端子 ハ部電源+ DC24V - 680Ω マンプ 路回路			フントローラ P24 サージ・アフ* リーバ M				


入出力は、論理を表した等価回路です。

I/O 回路図



立ち上げ手順

本製品を初めて使用される場合は、以下の手順を参考にして確認漏れや配線ミスがないよう注意しながら作業を行ってください。



以上で、運転準備が完了しました。

異常時の処置

立上げ中によく出るアラームです。以下を参考に処置してください。 他のアラームが発生した場合は、取扱説明書を参照してください。

他の7/ 435 光土とた物自は、取扱的の音を多無してくたとい。									
ステータス表示	ステータスの内容	処置法							
8-6	非常停止中	75-4ではありません。 ・7ロントバネルの非常停止ボタンが解除されていない時に発生します。解除してください。 ・パソコン対応ソフト、ティーチングボックスの非常停止スイッチが解除されていない時に発生します。解除してください。 ・パソコンケーブルに非常停止ポックスが接続されていない時に発生します。接続してください。							
dSF	デッドマンスイッチ OFF 中	7ラームではありません。 ・AUTO/MANU スイッチが MANU で、パソコンまたはティーチングボッ クスが接続されていない場合に発生します。パソコンまたはティーチングボックスを接続するか、AUTO/MANU スイッチを AUTO にしてください。 ・アクチュエータを動作する場合、ティーチングポックスのデットマンスイッチを握って、ON してください。							
865	A C電源遮断 瞬時停電 電源電圧ドロップ	電源電圧が正しく供給されていない場合に発生します。電源を確認してください。							
8889	24V I/O 異常	I/O 用の+24V 電源が入力されていない場合に発生します。 電源を確認してください。 (I/O24V 電源を非接続で立ち上げる方法) I/O パラメータ No.10、12 の設定を"0"にします。 ただし、I/O の接続は無効となります。							
8dS[]	フィールト* ハ* スエラー	フィールドバスのリンク接続が確立されていない場合に発生します。 リンクケーブルの接続、I/O パラメータおよび PLC 側のパラメータ設定を 確認してください。 (フィールドバスを非接続で立ち上げる方法) I/O パラメータ No.10、12 の設定を"0"にします。							

株式会社アイエイアイ

本社・工場	₹424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL	054-364-5105	FAX	054-364-2589
東京営業所	〒105-0014	東京都港区芝 3-24-7 芝エクセージビルディング 4F	TEL	03-5419-1601	FAX	03-3455-5707
大阪営業所	〒530-0002	大阪市北区曽根崎新地 2-5-3 堂島 TSS ビル 4F	TEL	06-6457-1171	FAX	06-6457-1185
名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋若宮ビル 8F	TEL	052-269-2931	FAX	052-269-2933
盛岡営業所	〒020-0062	岩手県盛岡市長田町 6-7 クリエ 21 ピル 7F	TEL	019-623-9700	FAX	019-623-9701
仙台営業所	〒980-0802	宮城県仙台市青葉区二日町 14-15 アミ・グランデニ日町 4F	TEL	022-723-2031	FAX	022-723-2032
新潟営業所	〒940-0082	新潟県長岡市千歳 3-5-17 センザイビル 2F	TEL	0258-31-8320	FAX	0258-31-8321
宇都宮営業所	〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷 5-1-16 ルーセントビル 3F	TEL	028-614-3651	FAX	028-614-3653
熊谷営業所	〒360-0847	埼玉県熊谷市籠原南1丁目312番地あかりビル 5F	TEL	048-530-6555	FAX	048-530-6556
茨城営業所	〒300-1207	茨城県牛久市ひたち野東 5-3-2 ひたち野うしく池田ビル 2F	TEL	029-830-8312	FAX	029-830-8313
多摩営業所	〒190-0023	東京都立川市柴崎町 3-14-2BOSEN ビル 2F	TEL	042-522-9881	FAX	042-522-9882
厚木営業所	〒243-0014	神奈川県厚木市旭町 1-10-6 シャンロック石井ビル 3F	TEL	046-226-7131	FAX	046-226-7133
長野営業所	〒390-0877	長野県松本市沢村 2-15-23 昭和開発ビル 2 F	TEL	0263-37-5160	FAX	0263-37-5161
甲府営業所	〒400-0031	山梨県甲府市丸の内 2-12-1 ミサトビル 3 F	TEL	055-230-2626	FAX	055-230-2636
静岡営業所	〒424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL	054-364-6293	FAX	054-364-2589
浜松営業所	〒430-0936	静岡県浜松市中区大工町 125 大発地所ビルディング 7F	TEL	053-459-1780	FAX	053-458-1318
豊田営業所	〒446-0056	愛知県安城市三河安城町 1-9-2 第二東祥ビル 3F	TEL	0566-71-1888	FAX	0566-71-1877
金沢営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念 3-1-32 西清ビル A 棟 2F	TEL	076-234-3116	FAX	076-234-3107
京都営業所	〒612-8401	京都市伏見区深草下川原町 22-11 市川ビル 3 F	TEL	075-646-0757	FAX	075-646-0758
兵庫営業所	〒673-0898	兵庫県明石市樽屋町 8 番 34 号大同生命明石ビル 8F	TEL	078-913-6333	FAX	078-913-6339
岡山営業所	〒700-0973	岡山市北区下中野 311-114 OMOTO-ROOT BLD. 101	TEL	086-805-2611	FAX	086-244-6767
広島営業所	〒730-0802	広島市中区本川町 2-1-9 日宝本川町ビル 5F	TEL	082-532-1750	FAX	082-532-1751
松山営業所	〒790-0905	愛媛県松山市樽味 4-9-22 フォーレスト 21 1F	TEL	089-986-8562	FAX	089-986-8563
福岡営業所	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東 3-13-21 エフビル WING 7F	TEL	092-415-4466	FAX	092-415-4467
大分出張所	〒870-0823	大分県大分市東大道 1-11-1 タンネンバウム Ⅲ 2F	TEL	097-543-7745	FAX	097-543-7746
熊本営業所	〒862-0954	熊本県熊本市神水 1-38-33 幸山ビル 1F	TEL	096-386-5210	FAX	096-386-5112

お問い合せ先

アイエイアイ お客様センター エイト

(受付時間) 月〜金 24 時間 (月 7:00AM〜金 翌朝 7:00AM) 土、日、祝日 9:00AM〜5:00PM (年末年始を除く)

3-- 0800-888-0088

FAX: 0800-888-0099 (通話料無料)

ホームページアドレス http://www.iai-robot.co.jp

管理番号: MJ0205-2B